

## Montageanleitung für Aufsatzwände zu Viehtransport mit Flachplane

Die Garnitur Aufsatzwände zum Viehtransport besteht aus 4 rahmen, 3 Planenspiegeln, 4 Bordwandstützen und 2 Rückwandeinsteckprofilen.

1. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen an den stehenden Vierkantprofilen Ihres Anhängers.
2. In die dadurch entstehenden Öffnungen am Anhänger werden nun die Aufsatzwandrahmen eingesteckt.
3. Stecken Sie zuerst den rechten Aufsatzwandrahmen (Personenausstiegstür) mit den Einschubrohren in die Führungsrohre am Anhänger ein, danach den linken Aufsatzwandrahmen.
4. Nehmen Sie jetzt die 3 Planenspiegel und verschrauben Sie diese mit den 6 mitgelieferten Torbandschrauben M8x45 an den oben an den seitlichen Aufsatzwandrahmen dafür vorgesehen Befestigungslaschen.
5. Die beiden Seitenwände können Sie jetzt bequem mit ihrem Holz auskleiden.
6. Stecken Sie nun den hinteren Aufsatzwandrahmen mit den Einschubrohren in die Führungsrohre ein.
7. Montieren Sie die beiden hinteren Spannverschlüsse an den beiden seitlichen Aufsatzwänden. Nun können Sie auch den hinteren Aufsatzwandrahmen auskleiden, die Rückwandeinsteckprofile in die Führungsrohre einsetzen und mit der Rückwand verschrauben. Vergessen Sie nicht einige Aufstiegleisten auf der Innenseite der hinteren Aufsatzwand anzubringen. (Rutschhemmung)
8. m die Montage bequemer durchzuführen geben Sie die fertige hintere Aufsatzwand wieder heraus, damit Sie besser ein- und aussteigen können.
9. Jetzt können Sie den vorderen Aufsatzwandrahmen in die Einhängescharniere einhängen und lose mit den mitgelieferten 2 Sechskantschrauben M12x65 verschrauben. Klappen Sie den Aufsatzwandrahmen hoch und sichern Sie Ihn mit der beiliegenden Montagehilfe (laut Zeichnung), danach ziehen Sie die Schrauben an den Einhängescharniere fest.
10. Montieren Sie die beiden vorderen Spannverschlüsse an den beiden seitlichen Aufsatzwänden und kleiden Sie den vorderen Aufsatzwandrahmen mit Ihrem Holz aus. Entfernen Sie die Montagehilfe und montieren Sie die fehlenden Kunststoffabdeckungen.
11. Setzen Sie nun die 4 Bordwandstützen am Anhänger ein und verschrauben Sie diese mit den beiliegenden Befestigungsschrauben M10x20.
12. Für die Montage der Flachplane setzen Sie die hintere Aufsatzwand wieder ein und schließen die Spannverschlüsse.
13. Um die Flachplane zu montieren stülpen Sie diese gleichmäßig über die Aufsatzwände. Zeichnen Sie die Punkte für die Anbringung der Planenknöpfe ca. 160mm von der Oberkante der Aufsatzwände gemessen, mittig zwischen den Ösen der Plane an. Montieren Sie die Planenknöpfe. Nun spannen Sie den Gummizug der Flachplane über die Planenknöpfe an.
14. Prüfen Sie jetzt noch die richtige Spannung an den Spannverschlüssen und den richtigen Sitz der Befestigungsschrauben. Somit müsste alles passen und Sie haben einen optimalen Qualitäts-Anhänger geeignet zum Viehtransport.

# Aufsatzwände zum Viehtransport mit Flachplane

