

Montageanleitung für Polyesterdeckel oder Blechdeckel bei LPA-B

Stückliste:

1. Konsole mit Scharnier (je 2 Stück)
2. Konsole mit Verschlusshaken (je 1 Stück)
3. Gegenplatte für Konsolen (je 3 Stück)
4. Sechskantschrauben M6x16, Scheiben, Sicherungsmuttern (je 12 Stück)

Beschreibung:

1. Den Deckel auf die Bordwände aufsetzen.
2. Der Deckel muss von vorne bzw. hinten gesehen mittig ausgerichtet werden.
3. An der Vorderwand, die beiden Konsolen mit Scharnier an den Scharnierbolzen des Deckels aufstecken.
4. Den Deckel so weit nach hinten schieben, dass die beiden Konsolen eben an der Vorderwand aufliegen.
5. Die acht Bohrlöcher anzeichnen und anschließend mit Ø6,5mm Bohrer bohren.
6. Die beiden Konsolen an der Vorderwand mit den mitgelieferten Schraubverbindungen, Scheiben und Sicherungsmuttern verschrauben. (**Achtung: Die Gegenplatte innen nicht vergessen**)
7. An der Rückwand, den Verschluss des Deckels schließen und die Konsole mit Verschlusshaken einhängen.
8. Die vier Bohrlöcher anzeichnen und anschließend **ca. 3-4mm unter den von Ihnen angezeichneten Punkten** mit Ø6,5mm Bohrer bohren (das versetzen der Bohrlöcher dient der Vorspannung des Spannverschlusses).
9. Die Konsole an der Rückwand mit den mitgelieferten Schraubverbindungen, Scheiben und Sicherungsmuttern verschrauben. (**Achtung: Die Gegenplatte innen nicht vergessen**)

Wir wünschen eine gute Fahrt!

