

Montageanleitung für Gasdruckfedern als Hebehilfe am Polyesterdeckel (Stand 04/2009)

Passend für folgende Typen: LPA 150-AL-300 bis LPA 230/12-AL-300

Wir beginnen mit der Montage der Gasdruckfederbefestigung (1). Tragen Sie die Maße aus der Zeichnung innen an den Anhängerbordwänden auf, wobei auf zwei Punkte zu achten ist!

1. Das Maß in Längsrichtung wird immer von der Außenkante der geschlossenen, vorderen Bordwand gemessen.

2. Das Höhenmaß wird immer von der Oberkante der Bordwand gemessen.

Es ist dabei vollkommen gleichgültig ob es sich um die normale Anhängerbordwand oder eine Anhängeraufsatzbordwand handelt.

Wenn Sie die Maße an den beiden Bordwänden fixiert haben, richten sie das Befestigungsblech (1) so, innen an der Bordwand aus, dass der Mittelpunkt des Befestigungsbolzens (4) genau über dem von Ihnen angezeichneten Maßpunkt liegt. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an und bohren Sie diese, mit einem Bohrer $\varnothing 6\text{mm}$ nur durch die innere Wandstärke des Bordwandprofils, durch. Nun vernieten Sie das Befestigungsblech (1) mit den mitgelieferten Blindnieten (5). Wiederholen Sie nun den Montagevorgang an der gegenüberliegenden Bordwand.

Montieren Sie den Polyesterdeckel wieder am Anhänger. Um den Montagevorgang abzuschließen, schieben sie nun je eine Beilagscheibe, danach die beiden Gasdruckfedern (2) oben auf den Befestigungsbolzen (3) und unten auf den Befestigungsbolzen (4) auf. Verschrauben diese mit den noch übrigen Beilagscheiben und selbst sichernden Muttern M8 (Polymuttern).

Wir wünschen gute Fahrt!

