

Montageanleitung für Gasdruckfedern als Hebehilfe am nach vorn aufgehenden Metalldeckel (Stand 04/2009)

Passend für die Anhängertypen: LPA

Bevor Sie den bereits teilweise vormontierten Metalldeckel (Gasdruckfederbefestigung oben (1), Verschluss) mit Hebehilfen an Ihrem Anhänger montieren können, müssen noch die unteren Gasdruckfederbefestigungen (2) [siehe Zeichnung] am Anhänger angebracht werden.

Zur Montage dieser Befestigungen (2) gehen Sie wie folgt vor.

Legen Sie fest, ob Sie den Metalldeckel auf den Standardbordwänden, oder auf möglicherweise vorhandenen Aufsatzbordwänden montieren möchten.

Das zutreffende Höhenmaß entnehmen Sie bitte aus der Zeichnung (Bordwand oder Aufsatzbordwand).

Tragen Sie nun die beiden Maße an den Anhängerbordwänden (oder Anhängeraufsatzbordwänden) auf, wobei auf zwei Punkte zu achten ist!

1. Das Maß in Längsrichtung wird immer von der Außenkante der geschlossenen vorderen Bordwand (oder Aufsatzbordwand) gemessen.

2. Das Höhenmaß wird immer von der Oberkante der Bordwand (oder Aufsatzbordwand) gemessen.

Wenn Sie die Maße an den beiden seitlichen Bordwänden (oder Aufsatzbordwänden) fixiert haben, setzen Sie die untere Gasdruckfederbefestigung (2) so auf den gekennzeichneten Maßpunkt an der Bordwand (Aufsatzbordwand), dass der Mittelpunkt des Befestigungsbolzens (4) genau über diesem Punkt liegt. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an und bohren Sie diese mit einem Bohrer $\varnothing 6\text{mm}$ durch. Nun verschrauben Sie das Befestigungsblech (2) mit den mitgelieferten Sechskantschrauben (M6x16), den Beilagen und den Selbstsichernden Muttern (M6) am Anhänger. Wiederholen Sie nun den Montagevorgang an der gegenüberliegenden Bordwand.

Hängen Sie nun den Metalldeckel mit den Scharnierbolzen in die Scharnierrohre vorne am Anhänger ein. Um den Montagevorgang abzuschließen, schieben sie nun je eine Beilagscheibe, danach die beiden Gasdruckfedern (3) unten auf die Sechskantschrauben M8x35 (2) auf. Verschrauben diese mit den noch übrigen Beilagscheiben und Selbstsichernden Muttern M8 (Polymuttern) [Siehe Zeichnung].

Wir wünschen gute Fahrt!

