

Montageanleitung für Lastenträger am Anhänger typ LPA

Bei der Montage des Lastenträgers gehen Sie wie folgt vor:
Setzen Sie den Lastenträger mittig auf die, den Ladekasten bildenden Anhängerbordwände auf. Zeichnen Sie die seitlich in den Konsolen des Lastenträgers vorhandenen Bohrungen, an den seitlichen Anhängerbordwänden an. Bohren Sie an den angezeichneten Punkten, mit einem Bohrer $\text{Ø}8 - \text{Ø}8,5 \text{ mm}$, durch die seitlichen Bordwände des Anhängers.
Verschrauben Sie nun den Lastenträger mit den beige-packten Sechskantschrauben M8x20, den Scheiben und den Selbstsichernden Polymuttern an diesen Bohrungen. (Abbildungen).
Nach Kontrolle des festen Sitzes der Verschraubungen ist der Montagevorgang abgeschlossen.

Wir wünschen gute Fahrt!

