

Montageanleitung für Planengestell 1100mm / 1300mm und Hochplane Type: LPA und GPA ab 1250mm Innenbreite

Das Planengestell besteht aus 5 Längsspiegel (1), einem vorderen (2) und einem hinteren Bügelrahmen (3) und 8 Holzlatten (4).

Vor der Montage dieses Planengestells müssen an den Eckprofilen des Anhängers die Kunststoffabdeckungen entfernt werden. An den Bügelrahmen befinden sich unten zwei Einsteckrohre, welche vor der Montage leicht eingefettet werden sollen.

Der Bügelrahmen mit den längeren Einsteckrohren (2) wird vorne, der mit den kürzeren Einsteckrohren (3) hinten am Anhänger eingesetzt. Die Haltetaschen der Spiegel müssen dabei nach innen zeigen. Dann werden die fünf Längsspiegel (1) mit den beige packten Schrauben M8 x 50, den Scheiben und den selbstsichernden Muttern auf den oberen Haltetaschen fixiert. Danach werden die acht Holzlatten (4) rund um das Planengestell in die Laschen eingesteckt.

Nun kann man die Plane (5) über das Planengestell stülpen und diese an den Ecken schließen. Jetzt zeichnen Sie die Bohrungen für die Planenknöpfe (6) ca. 25mm unter dem oberen Rand der Vertiefung der Bordwände außen, in etwa mittig zwischen den Ösen der Hochplane rundherum am Anhänger an und bohren Sie an den gekennzeichneten Punkten mit einem Bohrer Ø5,5 mm durch die Bordwände (sofern diese Löcher noch nicht vorgestanzt sind). Verschrauben Sie nun die beige packten Planenknöpfe (6) mit den Schrauben M5 x 12 und den Muttern M5 von innen nach außen an den Bordwänden. Als letzten Schritt hängen Sie den Gummizug (7) der Plane in die Planenknöpfe (6) ein.

Wir wünschen gute Fahrt!

